# KITZ

## 取扱説明書

フランジ形 Y形ストレーナ ねじ込み形 Y形ストレーナ U形ストレーナ

鉛レス青銅製コア付ねじ込み形 Y形ストレーナの取扱説明書は、別途用意してありますので参照ください。

この度は、弊社製品をご購入いただき、ありがとうございます。

弊社製品を、長期間正しくご使用いただくために、施工・使用される前に、必ず本製品の 取扱いを規定する本取扱説明書を最後までお読みください。また、お読みいただいた後は、 本製品を取扱われる方がいつでも見ることのできる場所に、必ず保管してください。 図書番号: KJ-0015-02

本取扱説明書は、ねじ込み形、フランジ形 Y 形ストレーナ U形ストレーナに適用します。

### 安全上のご注意

製品をより安全にご活用いただくために、必ず安全上の注意事項を最後までお読みの上、正しくご使用ください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しく使用いただき、使用に際しての人的危害や物的損害を未然に防止するためのものです。

また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するため、本取扱説明書では想定される被害の内容を【警告】と【注意】に区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

# ⚠警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

# ⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

また、お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の例です)



この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。



この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

#### お願い

本取扱説明書は、バルブの運搬・保管、配管取付、操作・運転、保守をご担当になる方々に、バルブの 正しい扱い方をご習得頂くための説明書です。

運搬・保管、配管取付、操作・運転、保守作業に入られる前に、必ずこの取扱説明書をご一読くださるようお願い致します。

本取扱説明書は、バルブの運搬・保管、配管取付、操作・運転、保守について、想定される全ての状態を説明し尽くしていません。もし、本取扱説明書について不明な点がございましたら、最寄りの(株)キッツ支社/支店または営業所までお問合せをお願いします。

本取扱説明書で明示してあります、操作・保守・点検上の基準値・制限値は、バルブの保守管理を考慮して定めたものです。基準値・制限値を外れない範囲でご使用ください。

本取扱説明書に使用しました、ご説明用の図面類は基本的なことだけを示したものです。該当する製品の納入品図を参照してください。

※ 本取扱説明書の内容は予告なく変更する場合があります。

## 株式会社 🛨 🖫 🚻

#### 図書番号: KJ-0015-02

バルブの故障・補修等のご連絡の際は、以下の項目をご確認の上、ご購入店か最寄りの弊社営業所に ご連絡ください。

- ●購入・設置年月●購入店名●製品名(製品記号・口径)●流体の種類・圧力・温度
- ●使用頻度・操作条件●配管部環境●故障・補修部要請の詳細
- ●会社名及び設置場所の住所・電話・担当部署・氏名

本社 〒261-8577 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-10-1 (幕張新都心)


### 国内営業本部

甲信営業所

■東京支社		■大阪支社	
東京第一営業所	TEL. (03)6836-1501	大阪第一営業所	TEL. (06)6541-1178
東京第二営業所	TEL. (03)6836-1501	大阪第二営業所	TEL. (06)6533-1715
千葉営業所	TEL. (043)299-1706	大阪第三営業所	TEL. (06)7636-1060
横浜営業所	TEL. (045)253-1095	建築住設グループ	TEL. (06)6541-1357
東京営業推進グループ	TEL. (03)6836-1503	空調計装営業所	TEL. (06)6533-0350
空調計装営業所	TEL. (03)6836-1502	●中国支店	
特需グループ	TEL. (03)6836-1501	広島営業所	TEL. (082)248-5903
●北海道支店		岡山営業所	TEL. (086)226-1607
北海道営業所	TEL. (011)733-2225	●九州支店	
●東北支店		九州営業所	TEL. (092)431-7877
東北営業所	TEL. (022)224-5335	■給装営業部	
東北給装営業所	TEL. (022)224-5335	給装第一営業所	TEL. (043)299-1760
●北関東支店		関西給装営業所	TEL. (06)7636-1061
北関東営業所	TEL. (048)651-5260	■開発営業部	TEL. (043)299-1741
新潟営業所	TEL. (025)243-3122		
■中部支社		プロジェクト統括部	
名古屋第一営業所	TEL. (052)562-1541	■プロジェクト営業部	
名古屋第二営業所	TEL. (052)562-1541	プロジェクト第一営業所	TEL. (043)299-1719
東海営業所	TEL. (054)273-7337	プロジェクト第二営業所	TEL. (043)299-1719
北陸営業所	TEL. (076)492-4685		

### KITZ のサービス体制

TEL. (0266)71-1441




## 株式会社 🛨 🖳 🖳

# <u>目 次</u>


				頁
第	I	編	構造と機能	· 1
第	Π	編	運搬•保管	····· 9
第	Ш	編	配管取付	· 12
第	IV	編	使用•維持	· 22
第	V	編	スクリーンの清掃・洗浄・保守・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 26
第	VI	編	定期点検	· 29
第	VII	編	分解•組立	. 32

- 1. フランジ形 Y形ストレーナ
  - 1.1 構造と各部の名称は下図に示す通りです。
  - 1.2 Y形ストレーナは、内蔵するスクリーンにより流体中の異物を除去する機能を持ち、流体の流れ方向と取付け方向、並びに取付け姿勢が限定される構造です。



この図は代表的な構造を表しています。


- 2. ねじ込み形 Y 形ストレーナ
  - 2.1 構造と各部の名称は下図に示す通りです。
  - 2.2 Y形ストレーナは、内蔵するスクリーンにより流体中の異物を除去する機能を持ち、流体の流れ方向と取付け方向、並びに取付け姿勢が限定される構造です。



この図は代表的な構造を表しています。

### 3. U形ストレーナ

- 3.1 構造と各部の名称は下図に示す通りです。
- 3.2 U形ストレーナは、内蔵するスクリーンにより流体中の異物を除去する機能を持ち、流体の流れ 方向と取付け方向、並びに取付け姿勢が限定される構造です。



この図は代表的な構造を表しています。

## 4. ストレーナ種類/製品記号

当社が製作する標準ストレーナは以下の通りです。

形式	呼び圧力	管接続	本体材料	製品記号
		٠١٠٠٦ ٦٠	青銅	Y, YK
			鉛レス青銅	YNK
		ねじ込み	ダクタイル	10FDY, 10FDYK
			PVC	VY
			鋳鉄	10FCY, 10FCYC, 10FCYN, 10FCYK 10FCYCK, 10FCYNK
	10K	フランジ	ダクタイル	10FDYB, 10FDYBF, 10FDYBFK
		ソルダー	ステンレス鋼	UYB, UYBM, 10UYA, 10UYAM
			鋳鋼	10SCY
) / T/			青銅	CY, CYK
Y形			鉛レス青銅	CYNK
		ソケット	PVC	VYS
	125Lb	フランジ	鋳鉄	125FCY
	16K	ねじ込み	ダクタイル	16FDY, 16FDYK
	101	フランジ	ダクタイル	16FDYB, 16FDYBK
		ねじ込み	ダクタイル	20FDY
	20K	140,207	ステンレス鋼	UY, UYM
			ダクタイル	20FDYB
		フランジ	ステンレス鋼	20UYA
			鋳鋼	20SCY
U形	10K	フランジ	鋳鉄	10FCU, 10FCUK

### 5. 仕様

## ⚠ 注意

● 高圧ガス取締法・ガス事業法・消防法など、法規上の管轄下で使用される製品は、これら法規上の拘束を受けますので、それらに適したストレーナを選定してください。また、事業所等にも法規・規定があります。これら規格・規定に定められた製品を使用しないと大きな事故発生の原因となるとともに、法的制裁を受けます。



- 各ストレーナは、それぞれに製品により使用する流体の最高許容圧力・温度及び圧力 損失等の仕様が異なります。使用される条件に合致する製品を選定してください。製品 仕様を外れて使用されると、事故発生の原因となります。
- ストレーナの機能を効果的に発揮させるために、ストレーナの呼び径は、配管呼び径と同じ口径のものをご使用ください。呼び径が小さいと、圧力損失が大きくなり、所定の圧力を保持出来なくなる場合があります。また配管の呼び径は、5.2 各種流体の使用条件をこえない様に設定してください。

#### 5.1 最高許容圧力・温度

	0.1 取同们在江汐 ////////////////////////////////////				
流体条件	最高許容圧力				
120℃以下の静流水 (2B 以下)	1. 6 MPa				
120℃以下の静流水 (21/2B 以上)	1. 37MPa				
飽和蒸気の場合は、当社までお問い合わせください。					
85℃以下の静流水	1. 4 MPa				
85℃以下の脈動水	1. 0 MPa				
85℃以下の静流水	1. 4 MPa				
120℃以下の静流水	1. 37MPa				
85℃以下の静流水	1. 4 MPa				
85℃以下の静流水	1. 4 MPa				
85℃以下の脈動水	1. 0 MPa				
120℃以下の静流水	1. 37MPa				
120℃以下の脈動水·油*¹•空気	0. 98MPa				
飽和蒸気	0. 69MPa				
120℃以下のガス* <sup>2</sup>	0. 20MPa				
40℃以下の静流水	1. 37MPa				
40℃以下の脈動水・油*1	0. 98MPa				
60℃以下の静流水	1. 37MPa				
60℃以下の脈動水・油*1	0. 98MPa				
120℃以下の静流水	1. 37MPa				
220℃以下の脈動水・蒸気・油*1・ガス・空気	0. 98MPa				
(但し、2B以下の最高温度は200℃以下とする。)					
120℃以下の静流水	1. 37MPa				
220℃以下の脈動水・蒸気・油*1・ガス・空気	1. 18MPa				
300℃以下の脈動水・蒸気・油*1・ガス・空気	0. 98MPa				
(但し、40A以下の最高温度は200℃以下とする。)					
	120°C以下の静流水 (2B 以下) 120°C以下の静流水 (21/2B 以上) 飽和蒸気の場合は、当社までお問い合わせください。 85°C以下の静流水 85°C以下の脈動水 85°C以下の静流水 120°C以下の静流水 85°C以下の静流水 85°C以下の静流水 85°C以下の静流水 85°C以下の静流水 85°C以下の静流水 85°C以下の静流水 120°C以下の静流水 120°C以下の静流水 120°C以下の静流水 120°C以下のがあ水・油*1・空気 飽和蒸気 120°C以下のがス*2 40°C以下の静流水 40°C以下の脈動水・油*1 60°C以下の脈動水・油*1 120°C以下の脈動水・油*1 120°C以下の脈動水・油*1 120°C以下の脈動水・流* 220°C以下の脈動水・蒸気・油*1・ガス・空気 (但し、2B以下の最高温度は200°C以下とする。) 120°C以下の脈動水・蒸気・油*1・ガス・空気 300°C以下の脈動水・蒸気・油*1・ガス・空気				

製品記号	流体条件	最高許容圧力
10FDYBFK	120℃以下の静流水	1. 37MPa
	220℃以下の脈動水・蒸気・油*1・ガス・空気	1. 18MPa
	260℃以下の脈動水・蒸気・油*1・ガス・空気	1. 07MPa
	(但し、40A以下の最高温度は200°C以下とする。)	
10UYA	120℃以下の静流水	1. 37MPa
10UYAM	220℃以下の脈動水・蒸気・油*1・ガス・空気	1. 18MPa
UYB	120℃以下の静流水	1. 37MPa
UYBM	180℃以下の蒸気	0. 98MPa
10SCY	120℃以下の静流水	1. 37MPa
	220℃以下の脈動水・蒸気・油*1・ガス・空気	1. 18MPa
	300℃の脈動水・蒸気・油*1・ガス・空気	0. 98MPa
VY	50℃以下の水・塩素臭素などの薬品流体	0. 98MPa
VYS	50℃以下の水	0. 98MPa
125FCY	65°C以下の水・油*¹・ガス*²	1. 37MPa
	飽和蒸気	0. 86MPa
16FDY	120℃以下の静流水	2. 16MPa
16FDYK	200℃以下の脈動水・蒸気・油*1・ガス・空気	1. 96MPa
16FDYB	120℃以下の静流水	2. 16MPa
	220℃以下の脈動水・蒸気・油*1・ガス・空気	1. 96MPa
	300℃の脈動水・蒸気・油*1・ガス・空気	1. 77MPa
	350℃の脈慟水・蒸気・油*1・ガス・空気	1. 57MPa
	(但し、40A以下の最高温度は200℃以下とする。)	
16FDYBK	120℃以下の静流水	2. 16MPa
	220℃以下の脈動水・蒸気・油*1・ガス・空気	1. 96MPa
	260℃以下の脈動水・蒸気・油*1・ガス・空気	1. 86MPa
	(但し、40A以下の最高温度は200℃以下とする。)	
20FDY	120℃以下の静流水	2. 75MPa
20FDYB	220℃以下の脈動水・蒸気・油*1・ガス・空気	2. 45MPa
	300℃の脈動水・蒸気・油*1・ガス・空気	2. 26MPa
	350℃の脈慟水・蒸気・油*1・ガス・空気	1. 96MPa
UY, UYM	180℃以下の脈動水・蒸気・油*1・ガス・空気	1. 96MPa
20UYA	120℃以下の静流水	3. 33MPa
	220℃以下の脈動水・蒸気・油*1・ガス・空気	3. 04MPa
20SCY	120℃以下の静流水	3. 33MPa
	220℃以下の脈動水・蒸気・油*1・ガス・空気	3. 04MPa
	300℃の脈動水・蒸気・油*1・ガス・空気	2. 84MPa
	350℃の脈動水・蒸気・油*1・ガス・空気	2. 55MPa
	400℃の脈動水・蒸気・油*1・ガス・空気	2. 26MPa
	425℃の脈動水・蒸気・油*¹・ガス・空気I	1. 96MPa
10FCU	120℃以下の静流水	1. 37MPa
10FCUK	120℃以下の油*¹•空気	0. 98MPa

- \* 1 油とは、潤滑油・作動油などを示します。
- \* 2 高圧ガス取締法に定める毒性ガス・可燃性ガスは除きます

### 5.2 各種流体の使用条件

下記以外の仕様の場合は別途問合せください。

流 体	粘 度	流速		
空気	_	30m∕s		
蒸気	_	30m/s		
水	1mPa·s 以下	4m/s 以下		
>> ¥ F## <del>/ +</del>	2mPa·s 以下	2m/s 以下		
※粘性体	3mPa·s 以下	1.5m∕s 以下		

目づまり時の差圧は、O. 1MPaを限界とする。

※U形ストレーナの場合上記流速を超える場合は別途問合せください。

#### 6. 標準スクリーン

## ♪ 注意

● ストレーナの圧力損失は、スクリーンの空間率にほぼ比例していますが、ゴミ・異物等の 溜まりや目詰まり状態により圧力損失は高まります。清掃・洗浄頻度を十分に考慮しなければ、所定の圧力を得ることができません。所定の圧力を得るために、スクリーンの定期的な清掃・洗浄を行ってください。



- 流体の種類や所定の圧力・流速を確保するため、適正なメッシュのスクリーンを選定してください。スクリーン選定が適正でないと、所定の機能を発揮しない場合があります。
- 線金網タイプのスクリーンでは、同一メッシュでも線の太さにより空間率が異なります。スクリーンの選定の際、空間率にご注意ください。

#### 6.1 KITZストレーナ標準スクリーン仕様

品種	標準仕様	オプション
青銅・鋳鉄・ダクタイル(20K を除く)	60° 千鳥打抜きステンレス鋼板	内網付き60° 千鳥打抜きステンレス鋼板
Y形ストレーナ	(25.4÷A(穴径)=相当メッシュ数)	(20・30・40・60・80・100メッシュ)
ダクタイル(20K)・テンレス鋼・鋳鋼	40メッシュ	20・30・60・80・100メッシュ
Y形ストレーナ	(ステンレス線平織・パンチプレート補強)	(ステンレス線平織・パンチプレート補強)
鋳鉄	60° 千鳥打抜きステンレス鋼板	
U形ストレーナ	(25.4÷A(穴径)=相当メッシュ数)	

### 6.2 KITZ標準スクリーン空間率仕様

	呼び径	Α(φ)	P(mm)	相当メッシュ	空間率(%)
	8A~50A	1. 4	2. 4	18	28. 5
   Y形ストレーナ	65~125	1. 5	2. 5	17	32. 7
「形入トレー)	150-200	3. 0	5. 0	11	32. 7
	250:300	5. 0	7. 0	5	46. 4
U形ストレーナ	50A~100A	1. 5	2. 5	17	32. 7

# 第 Ⅱ 編 運搬・保管

### 第Ⅱ編 運搬・保管

#### 1. 運搬

1.1 運搬時の注意事項

## **魚警告**



● バルブを吊り上げ運搬する際は、吊り荷の下に人が立ち入らない等、安全に十分注意してください。万一の荷崩れにより人身に危害を与える場合があります。

## 



- 塗装をしたバルブを運搬する際、塗装面を傷付けないよう注意してください。損傷した場合は塗膜の補修を行ってください。損傷を放置すると腐食発生の原因になります。
- 段ボール箱梱包の場合、湿気等で箱の強度が低下し、梱包が壊れて製品を損傷することがありますので、十分注意をしてください。

#### 1.2 運搬について

- 1.2.1 ストレーナの移動や配管施工される現場までの運搬は、納入された梱包・荷姿状態を維持してください。
- 1.2.2 ストレーナを投げ出したり、落下・引きずり・転倒等の衝撃を与えないでください。

### 第Ⅱ編 運搬・保管

#### 2. 保管

### 2.1 保管時の注意事項

## ⚠ 注意

● 腐食性ガスの雰囲気中には保管しないでください。ねじ部等から腐食を発生させ、機能を損ないます。



- 保管中に製品を落下・転倒・振動させたり、重い荷重を掛けないでください。バルブの機能を損ねる場合があります。
- 製品を重ねて保管しないでください。荷崩れにより人身及び製品を損傷させる恐れがあります。

#### 2.2 保管について

- 2.2.1 Y 形ストレーナは、屋内でゴミや粉塵・湿気が少なく、通気の良い場所に保管してください。
- 2.2.2 Y 形ストレーナは、梱包状態で木枠等の上に保管し、直接地面やコンクリートの上に置かないでください。
- 2.2.3 Y 形ストレーナ内部への異物の混入を防止するため、配管直前まで梱包箱から製品を取り出 さないでください。
- 2.2.4 やむを得ず、屋外に保管する場合は、防水シート等で雨・直射日光・粉塵等から保護してください。

# 第 皿 編 配管取付

1. 設置に関する注意事項

## ⚠ 注意

- バルブの設置場所は、操作及び作業に必要な足場を確保してください。
- バルブの設置場所は、操作に必要な照度を確保してください。



- 配管がバルブの質量あるいは操作によって過大な荷重を受けないように、必要に応じて配管にサポートを施してください。
- PVC製ストレーナは耐候性に優れた製品ですが、できるだけ直射日光の当たらないよう配慮してください。
- 1.1 ストレーナの設置場所は、ふたの取外し、スクリーンの取出し等の操作性を考慮し、安全かつ 容易に操作及び保守ができる空間(スペース)が必要になります。
- 1.2 やむを得ず狭い場所にストレーナを設置する場合には、操作、点検及び保守に支障のないよう配慮してください。
- 1.3 振動その他の外力によって、その機能が阻害される恐れのある場所への設置はできるだけ避けてください。

2 配管取付に関する注意事項

## ⚠警告




● 高所で作業を行う場合は、下に人が入らない等、安全に十分注意してください。

## 注意

- 配管取付け時にねじ込み部及びフランジ面は損傷のないよう作業してください。
- 配管取付けの際、ストレーナを分解しないでください。
- ストレーナは、流体の流れ方向を示す矢印が弁箱に表示されていますので、矢 印と流体の流れ方向を確認して正しい方向に取付けてください。ただし、垂直配 管における上昇流体では、スクリーンが上向きになりますので、ストレーナの機能がそこなわれますので推奨できません。
- ねじ込み部のシール材は、温度・流体等に適したものを使用してください。
- ストレーナにパイプレンチを掛けることは絶対に避け、スパナ等の適切な工具を 使用してください。
- ストレーナの取付けは、接続する配管に近い側のスパナ掛け部を使用してください。







- 配管のねじ込み過ぎによる突当てのないよう、十分注意してください。
- 作業の際、手や指を挟まないように注意をして実施してください。
- PVC製ねじ込み形ストレーナの配管は、漏れない程度に締付してください。
- PVC製ストレーナへの接合は樹脂製バルブソケットを使用してください。金属ね じと接合すると、破損する恐れがあります。

- 3. ねじ込み形ストレーナを配管取付けする前に次の項目を確認してください。
  - 3.1 使用流体圧力とストレーナ仕様が合致している。
  - 3.2 接続部の管用ねじが一致している。
  - 3.3 ストレーナ及び配管のねじ部に損傷のないこと。
  - 3.4 配管端部のねじは、ねじゲージで検査し、ねじが基準通りであること。
  - 3.5 ストレーナの配管取付け前に、接続ねじ部及び配管内の切削油、切り粉、異物等を十分清掃して 除去してください。
  - 3.6 ストレーナを投げ出したり、落下・引きずり・転倒等の衝撃を与えないでください。
  - 3.7 配管取付け直前にストレーナの保護を取外してください。
  - 3.8 配管取付け終了後は、必ず各締め付け部を点検し、緩んでいたら締め直してください。

#### 4.ねじ込み形 配管取付

- 4.1 ストレーナと接続する配管端部にねじが切られていることを確認してください。
- 4.2 配管とストレーナの接続ねじ部及び配管内の切削油、切り粉、異物等を洗浄剤、ウエス等を用いて除去してください。
- 4.3 シール材(シールテープ等)を配管のねじ部に塗布してください。
- 4.4 配管とストレーナを接続する際は、適切な工具を使用してねじ込んでください。
- 4.5 配管にストレーナをねじ込む場合には、過大なトルクを加えないようにしてください。 ねじ込みトルク値は下表に示す値範囲としてください。(PVC製ストレーナは除く)


呼 び 径	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
N-m	20~29	20~29	20~29	20~29	39~49	49~59

呼 び 径	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3 以上
N-m	59 <b>~</b> 69	69 <b>~</b> 78	78 <b>~</b> 88	108~118	127~137


4.6 試運転は圧力や温度を徐々に上げ、必要に応じて各締め付け部の増締めを実施してください。

- 5. フランジ形ストレーナを配管取付けする前に次の項目を確認してください。
  - 5.1 使用流体圧力とストレーナ仕様が合致している。
  - 5.2 ストレーナと配管のフランジが一致している。
  - 5.3 ストレーナ及び配管のフランジ面に損傷のないこと。
  - 5.4 配管フランジ間がストレーナ面間寸法(ガスケット厚さも含む)に合致している。
  - 5.5 上・下流配管の中心が一致している。
  - 5.6 配管フランジ面は平行でボルト穴は垂直中心線に対し、中心振分けになっている。
  - 5.7 ストレーナの配管取付け前に、接続配管内の砂・ゴミ・溶接スパッタ等の異物を除去してください。
  - 5.8 ストレーナを投げ出したり、落下・引きずり・転倒等の衝撃を与えないでくだい。
  - 5.9 配管取付け直前にバルブの口径を覆っている防塵・防護カバーを取外してください。
  - 5.10 配管取付け終了後は、必ず各締め付け部を点検し、緩んでいたら締め直してください。

- 6. フランジ形ストレーナ配管取付
  - 6.1 ストレーナを取付ける上・下流配管の中心を一致させてください。
  - 6.2 ストレーナを取付ける配管のフランジ間の空間は、ストレーナを取付けるのに必要な長さを確保 してください。
  - 6.3 ストレーナを配管に取付け、下側のボルトを通し仮止めを行ってください。
  - 6.4 ガスケットを配管フランジとストレーナフランジ間に挿入してください。
    この時、ガスケットには潤滑油(ガスケットペースト)を塗布することを推奨します。



- 6.5 ガスケットは下側のボルトによって位置ぎめを助けますが、正確な位置に挿入されていることを 確認してください。
- 6.6 残りのボルト・ナットを全て取付けて、仮止めを行ってください。
- 6.7 ボルトは片締めにならないように一度に締めないで、下図のように対角線上の位置のボルトを 交互に、均等な力で徐々に締め付けてください。また締め終ったボルトの先端が、ストレーナ側 と配管側のナットの上面に平均して出るように締め付けてください。このボルト締めは、最低でも 二回り以上で行ってください。



<フランジのボルト締付け順序例>


- 6.8 試運転は圧力や温度を徐々に上げ、必要に応じて各締め付け部の増締めを実施してください。
- 6.9 配管フランジを溶接した場合、溶接部が常温に戻ってから製品の配管接続を行ってください。
- 6.10 本体塗装が施されている製品をスリングベルト等で吊り上げ作業する場合は、塗装面を保護するため当て布等で養生してから行ってください。
- 6.11 本体塗装が施されている製品は、塗装面の損傷を防止するため、製品フランジ側に「座金」が必要です。配管接続に必要となる適正なボルト・ナット・座金・ガスケットを、作業前に準備してください。

### 7. ストレーナの設置

### 7.1 水平配管


水平配管の場合は、流体とストレーナ本体に表示されている→印を合わせ、ストレーナの場合は、下図のようにふたが下向きになるように、U 形ストレーナの場合は、ふたが上向きになるように配管接続してください。

逆の姿勢ですと、異物やゴミが配管内に逆戻りしてしまいます。



#### 7.2 垂直配管


垂直配管で流体が下降の場合は、ふたを下図のように下向きに、上昇の場合は上向きに接続してください。なお、上昇流体ではスクリーンが上向きになりますので、ストレーナの機能がそこなわれますので推奨できません。U形ストレーナを垂直配管に使用すると、その機能を十分に発揮しません。



株式会社 🛨 🖫 🖺


### 7.3 スクリーンの取り出し空間

スクリーンに溜まった異物・ゴミ等を清掃し排除するために、定期的にふたを取外し、スクリーンを取出さなければなりません。そのために配管に際しては、ふたの方向に取出し空間H1 が必要です。この取出し空間は、該当する製品の納入品図面の寸法を基準としてください。



### 7.4 閉止弁・差圧計の設置

ストレーナの前後には、必ず閉止弁を設置してください。また、スクリーンの目詰まり程度を知るために、差圧計を設置すると便利です。



# 第 Ⅳ 編 使用・維持

## <u>第Ⅳ編 使用・維持</u>

1. 使用に関する注意事項

## 注意

● 金属を著しく腐食させる雰囲気ガスを有する場所で製品を使用する場合には、適切な防食塗装を施してください。放置すると製品を腐食させ、機能を損ねます。



- 塗装されている製品は、塗装面を剥離させないよう注意してください。剥離を放置 すると、腐食発生の原因となります。
- 異常昇圧・凍結・ウォータハンマ等の発生が予測される場合には、それらに対する 保護対策を施してください。放置すると製品を損傷し、機能を損ねます。
- 2.1 新たに設置したストレーナは、工事中に配管内に混入したゴミ・異物等を除去するため、試運転後必ずスクリーンを取出し、洗浄してから本運転を開始してください。
- 2.2 設置製品が使用圧力・温度に上昇した後、必ずフランジ部、ふた部等のボルト・ナットの増締めしてください。
- 2.3 フランジ・ふた等のガスケット部から漏れが発生した場合は、それぞれのボルト・ナットの増締めを行ってください。なお、増締めは配管内の圧力を減圧し、ボルト締付けは、第皿編「6. フランジ形ストレーナ配管」の要領で行ってください。

## 第Ⅳ編 使用・維持

### 3. 運転中の日常点検

使用中のストレーナ管理は、日常点検と運転中の検査とによって行われます。日常点検と運転中検査は下記の通りです。

現象	点 検 個 所	点検方法	処 置
	ふた部	目視 石鹸水	ふたの増締め ガスケット又はOリングの清掃・交換
   流体の   外部漏洩	ふた	目視 石鹸水	ふたの交換
	配管フランジ部	目視 石鹸水	フランジボルトの増締め ガスケットの交換
	バルブ表面	   目視   石鹸水	バルブの交換
	バルブ自身	聴音	配管技術者に連絡・処置
	ねじ部の緩み	聴音	ねじ部の増締め
異音発生	ボルトの緩み	聴音	ボルトの増締め
	配管の振動	聴音	配管技術者に連絡・処置
ふた部の 緩み	ふた部	目視 手感	ふた部の増締め

## 第Ⅳ編 使用·維持

### 4. 異常発生時の処置

## ⚠ 注意

● 保護眼鏡、作業手袋、安全靴等の保護具を身に付けて作業を実施してください。



- フランジの増締めは、万一ガスケットが破断しても、流体が直接身体にかからない位置で実施してください。
- 増締めを行う場合は、必ず配管内の圧力を低減するか、大気圧に戻して実施してください。

### 4.1 ふた部分からの漏洩

ふた部からの漏洩している場合は、ふたの増締めをするか、ガスケット又は清掃・交換を行ってください。

### 5. 故障と処置

故障	推 定 原 因	処置	
	ふたの締め方が緩い	ふたの増締め	
	Oリングの損傷	Oリングの交換	
るた部からの漏れ	ガスケットの損傷	ガスケットの交換	
	ふたの摩耗	ふたの交換	
	ねじ部の緩み	増締め	
騒音・振動の発生 	ボルト・ナットの緩み	増締め	

# 第 V 編 スクリーンの清掃·洗浄·保守

### 第Ⅴ編 スクリーンの清掃・洗浄・保守

1. ストレーナの使用に関する注意事項

## ⚠警告

● 保守・点検時に製品を配管から取外す場合、必ず配管内の流体を除去し、圧力を 大気圧に戻してください。管内に流体が残っていたり、残圧がある状態で作業を 行うと流体が噴出し、大きな事故を発生させる恐れがあります。特に、毒性・引火 性等の流体を扱う配管ラインでは、流体の特性等に万全の注意と安全対策が必 要です。



● ストレーナの場合、管内流体を除去してもスクリーン部に流体が残ります。プラグ やふたをゆっくり緩め、スクリーン部の流体を除去してください。この際、流体の 種類により、人身に危害を及ぼす恐れがあります。前項と同様に使用流体を確認 し、事故発生のないよう対処してください。

## 注意




- スクリーン洗浄に塩素・液または同系の洗剤を使用しないでください。ステンレス スクリーンを破損させる場合があります。
- 本運転前、異物などの残存がなくなるまで充分なフラッシングを行い、スクリーンを清掃してください。特にY形ストレーナは、硬質の異物がスクリーンに残存した状態で使用しますと、流体の流れにより硬質異物が攪拌され、ふたに異物が繰り返し衝突します。そのためふたの摩耗が進行し、開口により漏れの発生のおそれがあります。
- 異物・ゴミの溜まり、詰まりがあると圧力損失が大きくなり、流量が得られないばかりでなく、スクリーンの破損の原因となりますので清掃と洗浄の頻度を十分考慮してください。



- 前後の閉止弁を閉じ、ストレーナ内部圧力がないことを確認した後、ふたを外して スクリーンを取出し、圧縮空気や洗剤で洗浄してください。なおこの際、スクリーン 金網等を痛めないよう注意してください。
- 保守・点検で、ふた・プラグを取外した後は、それらを確実に元通り締め直し、漏れのないことを確認してください。
- 組立ての際は、プラグシールは分解の都度、ガスケットは損傷度合いに応じて、 新品と交換してください。

### 第Ⅴ編 スクリーンの清掃・洗浄・保守

1.1 ストレーナの場合、定期的にスクリーンを清掃・洗浄する必要があります。ふたにプラグ栓のある場合には、スクリーン部に残る流体を除去するため、下図のようにプラグ栓にバルブを取付け、ホース等で流体抜きが可能にしておくと、作業性が向上し、事故発生の防止にも効果を発揮します。



- 1.2 スクリーンの洗浄時期は、流体中の異物の混在状態により大幅に異なります。使用場所ごとにテストの上、洗浄期間を設定してください。
- 1.3 スクリーンの洗浄は、圧縮空気や一般の洗剤で洗浄してください

#### 2. 組立

- 2.1 清掃・洗浄したスクリーンに損傷等のないことを確認してください。
- 2.2 新しいスクリーン・ガスケット等と交換する場合には、流体仕様に合致したものを採用してく ださい。
- 2.3 交換用スクリーンを要請される場合は、製品名(製品記号)・口径をご連絡ください。またオプション仕様の場合は、メッシュNO、もご指定ください。
- 2.4 ねじ込み形ふたタイプの場合、洗浄したスクリーンをふたの溝にはめ込み、ガスケットが損傷している場合は、新しいガスケットをふたに取付け、本体に確実に締め込みます。
- 2.5 ボルト止めふたタイプの場合、洗浄したスクリーンを本体に挿入し、ガスケットが損傷している場合は、新しいガスケットをカバー部に取付け、本体に確実に締め込みます。
- 2.6 組立終了後は、所定の検査圧力により本体圧力検査を実施し、漏れのないことを確認してく ださい。

# 第 Ⅵ 編 定期点検

### 第VI編 定期点検

#### 1. 定期点検

- 1.1 ストレーナの定期点検は、配管に取付けられた状態で1年に1回程度実施してください。
- 1.2 ストレーナが円滑に機能を果たし、また保安上支障のない状態であることを確認してください。
- 1.3 点検項目及び点検方法は日常点検と同様です。第Ⅳ編[3. 運転中の日常点検』を参照ください。
- 1.4 日常点検を行わないストレーナも、定期点検時には点検を実施してください。(全てのストレーナを 点検してください。)

### 2. 保守検査

ストレーナが取付けられた配管設備が保安検査のため開放される場合は、必要に応じて外部漏れ 検査、ストレーナの目詰まり、下流側へのごみなど流出の有無を確認し、またそれらの徴候が認め られたら、分解検査を実施し、これに合格すること。

2.1 配管後の分解、組立時の注意事項

## ⚠警告

■ ストレーナのふたを取外す時は、必ず配管内の流体を除去し、圧力を大気圧に 戻してください。



- 流体が体にかからないように、また引火等に十分注意をして実施してください。
- 高所で作業を行う場合は、下に人が立ち入らない等安全に十分注意をして作業を行ってください。

## ⚠ 注意



● 保護眼鏡、作業手袋、安全靴等の保護具を身に付けて作業を実施してください。

■ ストレーナのふたの取外し及び取付け作業場所は、作業に必要な足場を確保してください。

## 第Ⅵ編 定期点検

### 2.2 分解•組立

分解・組立作業は、『分解要領』『組立要領』を参照して実施してください。

### 2.3 試験•検査

試験・検査については下記事項を確認してください。

### 2.3.1 本体耐圧試験

(1) 本体耐圧試験時の注意事項

# ⚠ 注意



- 保護眼鏡、作業手袋、安全靴等の保護具を身に付けて作業を実施してください。
- 本体耐圧試験は安全に十分注意して実施してください。

### (2) 本体耐圧試験

組立を終了したストレーナは、所定の水圧または空気圧により本体耐圧試験を JIS B 2003 等の規格を参考に行い、所定の基準に合格することを確認してください。

- 1. 分解要領
  - 1.1 分解時の注意事項

## ⚠警告



■ ストレーナ内に残っている流体が体にかからないように、また引火等に十分注意をして実施してください。

## ⚠ 注意



- 保護眼鏡、作業手袋、安全靴等の保護具を身に付けて作業を実施してください。
- 作業の際、手や指を挟まないように注意をして実施してください。
- 1.2 分解にあたって
  - (1) 分解は粉塵の少ない場所で行ってください。
  - (2) 本体、ふた、スクリーン等を損傷させないでください。
- 1.3 分解

前後の閉止弁を閉じ、ストレーナ内部圧力がないことを確認した後、ふたを外してスクリーンを 取出します。なおこの際、スクリーン金網等を痛めないよう注意してください。

1.4 ガスケット及びスクリーンは消耗部品です。 ガスケットは新品に交換し、また、スクリーンに破損等が生じた場合は、新しいものと交換してく ださい。

#### 2 組立要領

#### 2.1 組立時の注意事項

## ⚠ 注意

● 保護眼鏡、作業手袋、安全靴等の保護具を身に付けて作業を実施してください。



- 引火等に十分注意をして実施してください。
- 作業の際、手や指を挟まないように注意をして実施してください。

#### 2.2 組立にあたって


- (1) 部品は必要な点検を行い、機能を満足しない場合は交換してください。
- (2) 再使用の部品は必ず洗浄し、油、ゴミ等の汚れを完全に除去してください。
- (3) 組立は粉塵の少ない場所で行ってください。
- (4) 本体、ふた、スクリーン及びガスケット等を損傷させないでください。
- (5) ふたの締め付けは、確実に行ってください。

### 2.3 組立

ねじ込み形ふたタイプの場合は、新しいガスケットをふたに取付け、洗浄したスクリーンをふた の溝にはめ込み、本体に取付けます。

ボルト止めふたタイプの場合は、洗浄したスクリーンをまず本体に入れ、新しいガスケットを組付け、最後にふたを取付けてください。


### 3. フランジ形 Y 形ストレーナ構造図



部番	部品名	個数
1	本 体	1
2	ふた	1
19	ガスケット	1
27	スクリーン	1
33	ふたボルト用ナット	1組
35	ふたボルト	1組

この図はフランジ形 Y形ストレーナの代表的な構造を表しています。 分解・組立の際は納入品図を参照の上、実施してください。

### 4. ねじ込み形 Y 形ストレーナ構造図




部番	部 品 名	個数
1	本 体	1
2	ふた	1
19	ガスケット	1
27	スクリーン	1

この図はねじ込み形 Y形ストレーナの代表的な構造を表しています。 分解・組立の際は納入品図を参照の上、実施してください。

## 株式会社 キッツ

### 4. U形ストレーナ構造図



部番	部品名	個数
1	本 体	1
2	ふた	1
19	ガスケット	1 .
27	スクリーン	1
33	ふたボルト用ナット	1組
35	ふたボルト	1組
75	アイボルト	1
85	プラグ	1.

この図はU形ストレーナの代表的な構造を表しています。 分解・組立の際は納入品図を参照の上、実施してください。